

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЛЕСТНИЦ НА КРОВЛЮ И СТЕНУ

1 **Общая схема установки лестниц**

Кронштейн под конек для лестницы Л-ККО

Кронштейн к крыше для лестницы Л-ККР

Кронштейн подвесной для лестницы Л-КП

Кронштейн к стене Л-КС

Лестница кровельная Л-455x1860

Поручни для лестницы Л-ПО

Лестница стеновая Л-455x1860

Внимание!
Лишние участки лестниц отрезают ножовкой по металлу с противоположного обжима конца лестницы.

2 **Монтаж лестницы на кровлю**

1. Болт-шуруп Ø8x50
2. Шайба Ø8

1. Болт М8x40
2. Шайба Ø8
3. Шайба Ø8
4. Гайка М8

1. Болт М8x40
2. Шайба Ø8
3. Шайба Ø8
4. Гайка М8

Внимание!
Место крепления кронштейна должно приходиться строго в низ волны к обрешетке через резиновую прокладку.

3 **Фиксация и ориентация кронштейнов на кровле**

Резиновая прокладка

365 мм
405 мм

Для всех профнастилов, металлочерепицы МП Монтеррей, МП Супермонтеррей, МП Макси. Для металлочерепицы МП Каскад, МП МаксиКаскад.

Внимание!
Для всех видов профилей, кроме металлочерепицы МП Каскад, кронштейны устанавливаются «лапками внутрь». Для металлочерепицы МП Каскад и МП МаксиКаскад левый кронштейн устанавливается «лапкой наружу», а правый – «лапкой внутрь».

4 **Монтаж лестницы на стену**

1. Болт М8x40
2. Шайба Ø8
3. Шайба Ø8
4. Гайка М8

1. Болт М8x45
2. Шайба Ø8
3. Шайба Ø8
4. Гайка М8

Анкер (зависит от типа стены), в комплект не входит

Внимание!
В месте крепления кронштейна к стеновой лестнице просверлить отверстие Ø9 мм.

5 **Крепление поручней к стеновой лестнице**

1. Болт М8x40
2. Шайба Ø8
3. Шайба Ø8
4. Гайка М8

Внимание!
Стеновую лестницу устанавливают строго в створе с кровельной, чтобы верхняя ступень находилась на уровне карниза. Поручни одевают на верхний край стеновой лестницы и фиксируют.

6 **Крепление поручней к кровельной лестнице**

1. Болт М8x40
2. Шайба Ø8
3. Шайба Ø8
4. Гайка М8

Внимание!
Поручни крепят к кровельной лестнице с помощью скоб.